テレタイム Z ファームウェア更新(USB)

テレタイムZのファームウェアをUSBメモリで更新する方法を記します。 あらかじめUSBメモリにアップデート用ファイルを保存してください。

事前に、クロノスに打刻のデータを取り込んだあとに、ファームの更新をおこなってください。 ファームウェアの更新方法は以下のURLから動画でも紹介させていただいております。



http://xronos-inc.jp/support/supportinfo/teletime.html

 テレタイム Z の電源を切った状態で、USB メモリをテレタイム Z 右側の USB に挿入 します。



テレタイムZの電源をいれます。

⇒テレタイムZの電源を切れない場合

テレタイムZが動作している状態で USB メモリを挿し込み、左側面のリセットボタンをボールペン等の先のとがった物で 5 秒間程度押し続けてから離すと再起動がかかります。



- ③ テレタイム Z のタイトルを表示後、以下の画面が表示されますので、「OK」をタッチ します。
 - ※「OK」をタッチせずに 20 秒程経過した場合自動でシステム更新がはじまります。



④ ファームウェアの更新がはじまります。絶対に電源を抜かないでください。



⑤ ファームウェアの更新が完了すると自動で再起動します。

ファームウェア更新完了 再起動します しばらくお待ちください

⑥ 時計画面にもどりますので、「メニュー」をタッチします。

| | 2:51 ^{2016/05/01 (田)} | Log Record 綱引 来人 04/1909:16出 勤 綱引 来人 04/1909:16出 勤 井中 由紀 04/1909:16出 勤 井中 由紀 04/1909:16出 勤 演四 浄介 04/1909:16出 勤 |
|---------------|--------------------------------|---|
| Ø 出勤∮ | カードをタッチしてください | 庵中信明 04/1909:16出 勤 庵中信明 04/1909:16出 勤 |
| 退勤鬥 | | ■ メニュー |
| Message Board | | |

 ⑦ ファームのバージョンが HP と同じバージョン「Z0x-xxxx」に変わっていれば 更新成功です。USB メモリを抜いてください。

| | (≡ テレタイムΖメニュー ≡ | | r Record 7/2214:12退勤 |
|---------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| | ▶ 個人別勤務照会 | ▶ 非接触カードの確認 | 7/2214:06出退勤 7/2214:05退勤 |
| | ▶ 個人別実績照会 | ▶ 通信 | 7/2214:02出勤 7/2214:01アイウエオカ |
| | ▶ 日別勤務照会 | ▶ 非接触カードの登録 | 7/2122:26出退勤 7/2122:25出退勤 |
| 出勤 | ▶ シフト確認 | ▶ 指静脈の登録 | 则勤政昭合 |
| 退 勤 | ▶ アラート個人 | | |
| Message Board | ▶ アラートグループ | ▶ 2設定メニュー | · |
| | Ver. Z01–6722 | 管理終了 | |

※注意※

ファーム更新で使用したUSBメモリは、一回限りの更新用USBとなっております。 そのため、他のタイムレコーダーに同じUSBメモリを挿しても更新できませんので ご注意ください。

ご不明な点がございましたら、クロノスサポートセンター 03-3252-7773 までお問い合わせください。